

CÂMERA ÍPEGA KNUP MODELO KP-CA156 350° WI-FI RESOLUÇÃO 1080P - FILTRO DIA E NOITE - DETECÇÃO DE MOVIMENTO - 1.3MP - ARMAZENAMENTO EM NUVEM



- Na caixa da câmera vem um manual com o QR Code do aplicativo a ser baixado, lembrando que as vezes no manual da câmera pode vim um QR Code diferente. Por isso é importante já baixar o aplicativo e salvar o nome do App.
- O aplicativo que baixei para configurar uma das câmeras é: **CareCam Pro**.



Após baixar o aplicativo, entre com o Icloud ou conta Google

Cadastre-se ou faça o login

Por favor insira o email

Li e concordo com o ["Contrato do usuário"](#) e a ["Política de privacidade"](#)

Continuar

OR



Cancelar

🔒 accounts.google.com

AA



O Login do Google está de cara nova

Deixamos a página de login ainda melhor com um design mais moderno

Saiba mais

Descartar

 Fazer login com o Google

Selecione a conta para Login, essa conta será a de Login do App da Camera

Escolha uma conta

para prosseguir para **CareCam Pro**



Eligelton Melo

eligelton.fm@gmail.com



Eligelton M Coutinho

eligelton.lmc@gmail.com



Usar outra conta

Cancelar

accounts.google.com

AA



O Login do Google está de cara nova

Deixamos a página de login ainda melhor com um design mais moderno

Saiba mais

Descartar

Fazer login com o Google

Clique em continuar

Fazer login no serviço CareCam Pro



eligelton.fm@gmail.com

Ao continuar, o Google vai compartilhar seu nome, endereço de e-mail, preferência de idioma e foto do perfil com CareCam Pro. Consulte a [Política de Privacidade](#) e os [Termos de Serviço](#) de CareCam Pro.

Você pode gerenciar o recurso "Fazer login com o Google" na [sua conta](#).

Cancelar

Continuar



Comece a adicionar seu primeiro dispositivo ~



Casa



Mensagem



AI



Shopping



Eu



-  Digitalizar
-  Adicionar dispositivo
-  Adicionar grupo
-  Modo para cima



Comece a adicionar seu primeiro dispositivo ~



Faça o procedimento solicitado e Continue



1. Quando conectado, você ouvirá um alerta de voz indicando energia.



2. Pressione o botão RESET por 3-5 segundos para reiniciar o dispositivo até que soe um bipe.

✓ Confirme se o indicador do dispositivo pisca lentamente ou se há um tom de aviso do dispositivo.

Próximo



Selecione a rede

Selecione o WI-FI, continue.

Mega Tecnologia

mudança

Digite a senha do WIFI



Nota: Se o seu Wi-Fi for 5 GHz, defina-o para 2,4 GHz tocando em "Alterar".

✕ Wi-Fi – 5Ghz

✓ Wi-Fi – 2.4Ghz



Requisito para WiFi?

Próximo

< Escanear o código QR



— 10-20cm —

Alinhe o código QR em direção à lente até ouvir o prompt.



Coloque a tela do celular em frente a câmera, para reconhecer o QR CODE, ou clique em ouvir mensagem, sairá um barulho da câmera, que vai reconhecer no app

Sem instruções

Eu ouvi uma mensagem

Pronto, so clicar em reprodução

• Câmera Teste



Repr...ução

Mensagem

Com...tilhar

Mais

